

Consejos Útiles para Obtener los Mejores Resultados al Usar la Arrocera para el Microondas

Cuando se usa apropiadamente, la Arrocera para el Microondas proveerá un arroz perfecto, todo el tiempo, para tus clientes y para ti. Y en adición a lo fácil que es cocinar con el producto, la Arrocera requiere menos tiempo al cocinar, por lo que ahorra dinero y energía.

Sin embargo, es crucial seguir las instrucciones que aparecen en el inserto del producto. El uso inapropiado del producto pudiera causar que el arroz no se cocinase bien, pudiera dañar la Arrocera para el Microondas **y pudiera causar quemaduras.**

Mantén presente lo siguiente:

- **SÓLO USA O DEMUESTRA TU ARROCERA PARA EL MICROONDAS EN HORNOS DE MICROONDAS QUE OFREZCAN LAS OPCIONES “POTENCIA ALTA” (“HIGH POWER”) Y POTENCIA MEDIANA (“MEDIUM POWER”). COMENZARÁS A COCINAR USANDO LA OPCIÓN “POTENCIA ALTA” (“HIGH POWER”), PERO DEBERÁS BAJARLA A “POTENCIA MEDIANA” (“MEDIUM POWER”) DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL TIEMPO DE COCCIÓN.**
- **NUNCA DEJES LA ARROCERA PARA EL MICROONDAS EN “POTENCIA ALTA” (“HIGH POWER”), POR MÁS DE 20 MINUTOS.**
- NUNCA USES LA OPCIÓN DE CONDUCCIÓN (“CONVECTION”), AL USAR UN MICROONDAS CON FUNCIÓN MÚLTIPLE. DEBERÁS SELECCIONAR LA OPCIÓN “MICROONDAS SOLAMENTE” (“MICROWAVE ONLY”) ANTES DE USARLO.
- NUNCA USES ALGÚN TIPO DE GRASA COMO MANTEQUILLA, LÍQUIDOS QUE CONTENGAN GRASA COMO LA LECHE O ACEITES EN LA ARROCERA PARA EL MICROONDAS. SOLAMENTE USA AGUA, AL COCINAR ARROZ.
- DEJA REPOSAR EL ARROZ POR 5 MINUTOS DESPUÉS QUE SE HAYA TERMINADO DE COCINAR. LA QUINOA DEBERÁ REPOSAR POR 15 MINUTOS.
- CUANDO COCINES ARROZ INTEGRAL O SILVESTRE, SIGUE LAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA COCINAR QUE SE ENCUENTRAN EN EL EMPAQUE DE ESTOS TIPOS DE ARROZ.